

# Packtaschenhalter für HONDA VTX 1800

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer: 625.920 00 02 chrom**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.:06331 – 1453 - 100  
Fax:06331 – 1453 – 120

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Packtaschenhalter links	1 Mutter M 8
1 Packtaschenhalter rechts	1 selbstsichernde Mutter M 8
1 Sechskantschraube M 8 x 20	2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
1 Inbusschraube M 8 x 55	5 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 50	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 20 mm
2 Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 60	2 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 20

## Montagehinweise

### Befestigung unten links

An der oberen Soziusfußrastenhalteschraube mit der Sechskantschraube M 8 x 20 und U-Scheibe.

### Befestigung unten rechts

Den Fußrastenhaltebolzen durch die Linsenkopfschraube M 8 x 55 ersetzen. Auf das unten überstehende Gewinde zuerst die Mutter M 8 aufschrauben und dann die Haltetasche mit selbstsichernder Mutter und U-Scheibe verschrauben.

### Befestigung oben

vorn: An der mittleren Befestigung der Chromleiste. Aludistanz Ø 18 x Ø 11 x 20 mm einsetzen und Packtaschenhalter mit der Inbusschraube M 10 x 1,25 x 60 und U-Scheibe verschrauben.

hinten: An der hinteren Befestigung der Chromleiste. Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 20 einsetzen und Packtaschenhalter mit der Inbusschraube M 8 x 50 und U-Scheibe verschrauben.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

