

# ANBAUANLEITUNG

mounting instructions • instructions de montage • instrucciones de montaje • istruzioni di montaggio

## BC.HTA.11.682.20000

beinhaltet • contains • contient • contiene • contiene

HTA.11.682.10000

HTA.11.682.11000

BC.HTA.00.682.11100

BC.HTA.00.682.11000

BC.LOC.00.682.10000/S

Art.-Nr. / Item No.: HTA.11.682.10000 &amp; HTA.11.682.11000

Revision: 00 · Datum / Date: 04 - 2022

## SLH Seitenträger

## SLH side carrier

**DEUTSCH** · Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anbauanleitung vor Montage und Nutzung des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden. Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung. Bewahren Sie diese Anbauanleitung als Referenz auf.

SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden!

## SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL

⚠ Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauanleitung verwendet, um vor tödlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen Gefahren zu warnen. Die Wörter **GEFAHR**, **WARNUNG** oder **VORSICHT** werden mit diesem Warnsymbol verwendet, um wichtige Sicherheitshinweise und Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzung dieses Produkts zu übermitteln. Diese Wörter zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol bedeuten:

⚠ **GEFAHR**: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **WARNUNG**: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **VORSICHT**: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **HINWEIS**: Wichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder Verletzungsgefahr (nur Sachschäden)!

⚠ **WARNUNG**: Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert fortgeschrittene technische Fähigkeiten, passende Werkzeuge und ein gutes Verständnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung von einem qualifizierten und zertifizierten Zweiradmechaniker durchführen zu lassen.

⚠ **WARNUNG**: Wenn Sie sich für die Eigenmontage dieses Produkts entscheiden, lesen Sie vor Montage und Nutzung die Anbauanleitung sorgfältig und vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. **WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLÄRUNG EINER ANWEISUNG BENÖTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT ZU MONTIEREN OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN.**

**VORBEREITUNG**: Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind.

⚠ **VORSICHT**: Achten Sie auf den sicheren Stand Ihres Fahrzeugs. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Den Motor/Auspuff bei Bedarf abkühlen lassen. Klemmen Sie die Batterie bei Arbeiten an der Elektrik ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug und tragen Sie immer eine Schutzbrille und Handschuhe. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

**MONTAGE**: Alle vom Fahrzeug entfernten Teile und Verbindungen müssen gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers wieder eingebaut oder durch von SW-MOTECH gelieferte Teile und Hardware ersetzt werden.

⚠ **WARNUNG**: Sichern Sie alle Gewinde, sofern nicht anders angegeben, mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Von SW-MOTECH nicht definierte Drehmomentspezifikationen müssen vom Fahrzeughersteller oder von einer zertifizierten Motorradwerkstatt bezogen werden!

**FUNKTIONSKONTROLLE**: Stellen Sie nach der Montage sicher, dass keine beweglichen Teile blockiert und die Funktion des Fahrzeugs nicht gestört wird. Kabel und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden.

⚠ **WARNUNG**: Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie nach den ersten 50 km und dann regelmäßig das Anzugsmoment aller Verbindungen und den festen Sitz des Produkts. Montiertes Zubehör kann Fahrverhalten/Stabilität des Fahrzeugs verändern.

**ENGLISH** · Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please carefully read and understand all instructions, safety messages and warnings in this mounting instructions prior to installation and use of this product to avoid injury.

This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop. Keep these mounting instructions as reference.

SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work!

## SAFETY ALERT SYMBOL

⚠ This safety alert symbol is used throughout these mounting instructions to warn of the possibility of death, bodily injury or other warnings. The words **DANGER**, **WARNING** and **CAUTION** are used with this safety alert symbol to convey important safety messages and information related to the installation and use of this product. These words along with the safety alert symbol mean:

⚠ **DANGER**: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury!

⚠ **WARNING**: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury!

⚠ **CAUTION**: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury!

⚠ **NOTICE**: Important information, but not death or injury related (property damage only)!

⚠ **WARNING**: The installation and/or maintenance of this product requires advanced mechanical skills, the proper tools, and a thorough understanding of tool use and torque specifications.

For your own safety, SW-MOTECH recommends having installation and/or maintenance carried out by a qualified and certified motorcycle mechanic.

⚠ **WARNING**: Should you choose to self-install this product, carefully and completely read all installation and safety instructions before installation and use, and follow all the directions and safety precautions given in the mounting instructions to avoid serious injury or death. Also pay attention to all relevant information in the vehicle manual during installation and use. **IF YOU DO NOT UNDERSTAND ANY PART OF THESE INSTRUCTIONS, OR NEED CLARIFICATION OF ANY INSTRUCTION, DO NOT ATTEMPT TO MOUNT THIS PRODUCT WITHOUT CONTACTING SW-MOTECH FOR ASSISTANCE.**

**PREPARATION**: Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included.

⚠ **CAUTION**: Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the engine/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools and wear always safety glasses and hand protection. Have another person help you.

**MOUNTING**: All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturer specifications or replaced by parts and hardware delivered by SW-MOTECH.

⚠ **WARNING**: Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strong strength liquid thread locker. Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or by a certified motorcycle workshop!

**FUNCTION CHECK**: After installation also make sure that no moving parts are obstructed, and function of the vehicle is not hindered in any way. Cables and hoses must not rub and/or be pinched.

⚠ **WARNING**: Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular intervals, check the tightening torque of all connections and the proper fit of the product. Installed accessories can change driving behavior/stability of the vehicle.

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:



SW-MOTECH GmbH &amp; Co. KG

Ernteweg 7-10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050  
Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10


info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

**STÜCKLISTE - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN / PARTS LIST - READ AND SAVE THESE MOUNTING INSTRUCTIONS**


| Schritt<br>Step | Nr.<br>No.                      | Art.-Nr. / Bezeichnung <sup>a</sup><br>Item No. / Description <sup>a</sup> | Artikel                                  | Part                          | Anzahl <sup>b</sup><br>Quantity <sup>b</sup> | N·m <sup>c</sup> |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-----|--|------|-----------------------------------|--|-----|-----|----|----|-----|-----|
|                 |                                 | HTA.11.682.10000                                                           | SLH Seitenträger links                   | SLH Side Carrier left         |                                              |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
| 2               | (1)                             | HTA.11.682.001                                                             | Seitenträger; links                      | Side Carrier; left            | 1 /1                                         |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (2)                             | HTA.18.682.017                                                             | Abstandshalter                           | Spacer                        | 1 /1                                         |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (3)                             | M6 x 20; DIN 7991                                                          | Senkkopfschraube; schwarz                | Countersunk Screw; black      | 1 /1                                         | 8                |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (4)                             | KES.RD.210.0300.02.GL                                                      | Kunststoffstopfen                        | Plastic Plug                  | 1 /1                                         |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 |                                 |                                                                            |                                          |                               |                                              |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 |                                 | HTA.11.682.11000                                                           | SLH Seitenträger rechts                  | SLH Side Carrier right        |                                              |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
| 2               | (5)                             | HTA.11.682.002                                                             | Seitenträger; rechts                     | Side Carrier; right           | 1 /1                                         |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (6)                             | ALK.00.165.084                                                             | Senkteil                                 | Countersunk Part              | 1 /1                                         |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (7)                             | M6 x 16; DIN 7991                                                          | Senkkopfschraube; schwarz                | Countersunk Screw; black      | 1 /1                                         | 8                |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (8)                             | ø 6,4; DIN 9021                                                            | Unterlegscheibe; schwarz                 | Washer; black                 | 1 /1                                         |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (9)                             | M6; DIN 6927                                                               | Mutter mit Bund, selbstsichernd; schwarz | Lock Nut with Flange; black   | 1 /1                                         |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 |                                 |                                                                            |                                          |                               |                                              |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 |                                 | HTA.11.682.10000 & 11000                                                   | SLH Seitenträger links & rechts          | SLH Side Carrier left & right |                                              |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
| 2               | (10)                            | M8 x 55; DIN 7991                                                          | Senkkopfschraube; schwarz                | Countersunk Screw; black      | 1 /1                                         | 20               |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (11)                            | Ø 20 / ø 8,4 / h 20                                                        | Distanzbuchse; Höhe 20 mm                | Spacer; height 20 mm          | 1 /1                                         |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (12)                            | M8 x 35; DIN 7991                                                          | Senkkopfschraube; schwarz                | Countersunk Screw; black      | 1 /1                                         | 20               |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (13)                            | Ø 18 / ø 8,4 / h 10                                                        | Distanzbuchse; Höhe 10 mm                | Spacer; Höhe 10 mm            | 1 /1                                         |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 |                                 |                                                                            |                                          |                               |                                              |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 |                                 |                                                                            |                                          |                               |                                              |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 |                                 |                                                                            |                                          |                               |                                              |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 |                                 |                                                                            |                                          |                               |                                              |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 |                                 |                                                                            |                                          |                               |                                              |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 |                                 |                                                                            |                                          |                               |                                              |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 |                                 |                                                                            |                                          |                               |                                              |                  |     |     |  |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
| 8.8             | Regelgewinde / Coarse Thread Ø  |                                                                            | M4                                       | M5                            | M6                                           | M8               | M10 | M12 |  | 10.9 | Regelgewinde / Coarse Thread Ø    |  | M4  | M5  | M6 | M8 | M10 | M12 |
|                 | Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8 N·m |                                                                            | 2,8                                      | 5,5                           | 9,6                                          | 23               | 46  | 79  |  |      | Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 N·m |  | 4,1 | 8,1 | 14 | 34 | 67  | 115 |

Anmerkungen: <sup>a</sup> Alle Maßangaben in Millimeter. <sup>b</sup> Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an. <sup>c</sup> **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

**Note:** <sup>a</sup> All measurements in millimeters. <sup>b</sup> The second number indicates the total quantity of the part in the delivery. <sup>c</sup> **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.



1



**⚠️ WARNUNG:** Tragen Sie immer Augen- und Handschutz!

**⚠️ WARNUNG:** Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug!

**⚠️ HINWEIS:** Die folgenden Montageschritte zeigen die Montage des linken Seitenträgers. Die Montage des rechten Seitenträgers erfolgt analog.

Entfernen Sie die gezeigten Schrauben vom Fahrzeug.



**⚠️ WARNING:** Always wear eye and hand protection!

**⚠️ WARNING:** Always use appropriate tools!

**⚠️ NOTICE:** The following mounting steps show the mounting of the left side carrier. Mount the right side carrier in the same way.

Remove the shown screws from the vehicle.

2



Verschrauben Sie den Abstandhalter (2) am linken Seitenträger (1).

**⚠️ WARNUNG:** Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung! Ziehen Sie die Schraube wie vorgegeben an. Setzen Sie dann den Kunststoffstopfen (4) in den Abstandhalter (2) ein.

Verschrauben Sie das Senkteil (6) am rechten Seitenträger (5), wie in der Detailzeichnung gezeigt. Ziehen Sie die Schraube wie vorgegeben an.

Verschrauben Sie den Seitenträger (1) / (5) am Fahrzeug.

**⚠️ WARNUNG:** Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung! Ziehen Sie die Schrauben wie vorgegeben an.

Attach the spacer (2) to the left side carrier (1).

**⚠️ WARNING:** Use liquid thread locker!

Tighten the screw as specified. Then insert the plastic plug (4) into the spacer (2).

Attach the countersunk part (6) to the right side carrier (5), as shown in the detail drawing.

Tighten the screw as specified.

Attach the side carrier (1) / (5) to the vehicle.

**⚠️ WARNING:** Use liquid thread locker!

Tighten the screws as specified.

|    |  |  |        |
|----|--|--|--------|
| 3  |  |  | 8 N·m  |
|    |  |  | Medium |
| 7  |  |  | 8 N·m  |
|    |  |  |        |
| 10 |  |  | 20 N·m |
|    |  |  | Medium |
| 12 |  |  | 20 N·m |
|    |  |  | Medium |

**PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE**

**⚠ WARNING:** Beachten Sie unbedingt die landesspezifischen Vorschriften hinsichtlich der Beleuchtungseinrichtungen (Reflektoren)!  
Sollten die im Werkzustand am Fahrzeug montierten Reflektoren durch die Seitenträger verdeckt werden, müssen die Reflektoren entfernt und/oder an anderer Stelle bei gleicher Anbaulage angebracht werden!

**⚠ HINWEIS:** Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung/Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

**PRODUCT SPECIFIC INFORMATION**

**⚠ WARNING:** It is essential to observe the country-specific regulations regarding the lighting equipment (reflectors)!  
If the reflectors mounted to the vehicle in the factory setting are covered by the side carriers, the reflectors must be removed and/or attached elsewhere in the same mounting position!

**⚠ NOTICE:** Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration/operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

## Legend Gear Seitentasche LH1 / LH2

## Legend Gear side case LH1 / LH2

**DEUTSCH** - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung.

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis! Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen! SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden!

Beachten Sie alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise und die für die Montage relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Stellen Sie des Weiteren VOR Montage dieses Produkts sicher, dass sich alle beweglichen Teile (z. B. die Kette) im ursprünglichen Wartungszustand befinden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

## ALLGEMEINE HINWEISE

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung / Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

**VORBEREITUNG:** Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor / Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

**FUNKTIONSKONTROLLE:** Da es sich um ein universelles Produkt handelt, stellen Sie unbedingt VOR der ersten Nutzung sicher, dass sich das Produkt ohne Probleme und sachgerecht an Ihrem Fahrzeugtyp befestigen und verwenden lässt. Achten Sie nach der Befestigung auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Leuchtmittel wie Rücklicht und Blinker dürfen nicht in ihrer Funktion eingeschränkt werden. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch.

## PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

**ACHTUNG:** Das Fahr-/Bremsverhalten des Motorrads verändert sich nach Befestigung dieses Produkts merklich!

**ACHTUNG:** Überprüfen Sie vor Fahrtbeginn und bei jeder Rast (alle 200 km) den ordnungsgemäßen Sitz des Produkts!

| Maximale Zuladung                                                                                       | Höchstgeschwindigkeit                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  LH1: 5 KG (2,2 lbs) |  130 km/h (80 mph) |

| Maximale Zuladung                                                                                        | Höchstgeschwindigkeit                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  LH2: 10 KG (4,5 lbs) |  130 km/h (80 mph) |

**ACHTUNG:** Die maximale Zuladung darf nicht überschritten werden! Es gilt die vom Fahrzeughersteller genannte maximale Zuladung des Fahrzeugs!

## ACHTUNG



**NICHT FÜR DEN OFFROAD-EINSATZ GEEIGNET!**

## GENERAL INFORMATION

Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration / operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

**PREPARATION:** Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor / exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools. Have another person to help you.

**FUNCTION CHECK:** This is a universal product. For this reason make sure BEFORE the first use, that the product can be fixed properly and used without problems with your vehicle type. After fixation also make sure that no moving parts are obstructed and the function of the vehicle is not hindered in any way. Lamps as taillight and turn signals must not be limited in their function. Cables and hoses must not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions.

## PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

**ATTENTION:** Riding with this product may affect the motorcycles driving and braking performance!

**ATTENTION:** Before riding and at each stop (every 200 km) check proper fixation of the product!

| Maximum Load                                                                                            | Maximum Speed                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  LH1: 5 KG (2,2 lbs) |  130 km/h (80 mph) |

| Maximum Load                                                                                             | Maximum Speed                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  LH2: 10 KG (4,5 lbs) |  130 km/h (80 mph) |

**ATTENTION:** The maximum load must not be exceeded! The maximum vehicle load specified by the manufacturer must not be exceeded!

## ATTENTION



**NOT FOR OFFROAD-USE!**

## SW-MOTECH GmbH &amp; Co. KG

Ernteweg 7-10 · 35282 Rauschenberg · Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050

Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10

info@sw-motech.com · www.sw-motech.com





**1a** 1x Seitentasche LH1 links  
Side Case LH1 left  
BC.HTA.00.682.11100



**2a** 2x Wasserdichte Innentasche  
Waterproof Inner Bag  
BC.ZUB.00.107.30000



**1b** 1x Seitentasche LH1 rechts  
Side Case LH1 right  
BC.HTA.00.682.11000



**2b** 2x Wasserdichte Innentasche  
Waterproof Inner Bag  
BC.ZUB.00.107.30000



**1c** 1x Seitentasche LH2  
Side Case LH2  
BC.HTA.00.682.10000



**2c** 2x Wasserdichte Innentasche  
Waterproof Inner Bag  
BC.ZUB.00.106.30000



**3** 1x Schnellverschluss  
Quick Turn Fastener  
HTA.00.682.500.01



**4** 1x Reflektor  
Reflector  
HTA.61.863.006

## PFLEGE

Reinigen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen bzw. nach jeder Fahrt, da Staub und Schmutz einen verschleißenden Effekt haben und dauerhafte Flecken so verhindert werden können. Reinigen Sie das Produkt unbedingt nach Winterfahrten, um Schäden durch Salz zu vermeiden.

Entfernen Sie zunächst Staub und Verkrustungen mit einer weichen Textilbürste. Mit einem weichen Tuch und warmer Seifenlauge können hartnäckige Ablagerungen entfernt werden. Verwenden Sie KEINE scharfen Reinigungsmittel, raue Putzutensilien oder einen Hochdruckreiniger! Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.

Lassen Sie das Produkt vor Wiederverwendung mindesten 24 Stunden an der Luft trocknen (nicht in direkter Sonneneinstrahlung).


## CARE

Clean the product periodically or after each trip, as dust and dirt have a wear-effect and permanent stains can be prevented. Clean the product after riding in salty conditions, to avoid damage from salt.

First remove dust and encrustations with a soft dry brush. Remove stubborn deposits with a soft cloth and warm soapy water. Do NOT use strong cleaning agents, rough cleaning tools or high pressure washer! Then rinse with clear water.



Before re-use dry the product for at least 24 hours in the air (not in direct sunlight).

1/



rechts / right

links / left



Verschrauben Sie die Komponenten miteinander, wie in der Zeichnung gezeigt. Beachten Sie dabei die Seiten-spezifische Ausrichtung des Bolzens, wie in der schematischen Zeichnung verdeutlicht.

**ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!** Ziehen Sie die Schraube wie vorgegeben an.

Verschlaufen Sie die Kordel wie gezeigt.

Assemble the components as shown in the drawing. Pay attention to the side-specific alignment of the bolt, as emphasized in the schematic drawing.

**ATTENTION: Use liquid thread locker!** Tighten the screw as specified.




Loop the string as shown.

*HINWEIS: Der Schlosssatz BC.LOC.00.682.1000\* (\*) ist separat erhältlich.*



Lösen Sie die Komponenten und verschrauben Sie diese mit dem Taschendeckel wie gezeigt.

*NOTE: The BC.LOC.00.682.1000\* (\*) is sold separately.*

Disassemble the components and attach them to the bags lid as shown.



2/



Hängen Sie die Tasche (1) in die am Fahrzeug verbaute Aufnahme ein.


Achten Sie darauf, dass beide Halteelemente vollständig in die Aufnahmekonturen des Anbaulechs eingehakt sind.

Hang the bag (1) into the sockets of the mounting bracket attached to your vehicle.

Pay attention that both retaining elements are completely hooked into the socket contours of the mounting bracket.

Fahrzeug dient als Beispiel. / Example vehicle shown.

3/



Sichern Sie die Tasche (1) mit dem Schnellverschluss (3), indem Sie den Schnellverschluss-Griff in die Öffnung einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie dabei auf das deutlich hörbare Einrastgeräusch.

Die Position beim Einsetzen des Schnellverschluss-Griffs variiert je nach Fahrzeugseite.

Befestigen Sie die Kordel des Schnellverschlusses an der Schlaufe auf der Innenseite der Tasche.

Secure the bag (1) with the quick turn fastener (3), by inserting it into the opening and turning it clockwise. Pay attention to the audible clicking sound.

The inserting position of the quick turn fastener differs depending on the vehicles' side.


Attach the string of the quick turn fastener to the loop on the inside of the bag.

**⚠ ACHTUNG / ATTENTION**

Sichern Sie die Tasche vor jeder Fahrt unbedingt immer mit dem Schnellverschluss - Verlustgefahr!

Always secure the bag with the quick turn fastener - Danger of loss!

4/



**ACHTUNG: Schließen Sie die Tasche vor jeder Fahrt ab.**


Reinigen Sie die Vorderseite des Deckels gründlich von Fett- und Schmutzrückständen.

Bringen Sie den Reflektor (4) am Deckel an, wie in der Zeichnung gezeigt.

**ATTENTION: Before each ride, lock the lid of the bag.**

Thoroughly clean the front of the lid from grease and dirt.

Attach the reflector (4) to the lid as shown in the drawing.



# ANBAUANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

Art.-Nr. / Item No.: **BC.LOC.00.682.10000/S** · Revision: **00** · **01 - 2019**

## Legend Gear Schloss-Satz Legend Gear lock set

| Nr.<br>No. | Art.-Nr. / Bezeichnung<br>Item No. / Description | Anzahl<br>Quantity |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| (1)        |                                                  | 2 / 2              |
| (2)        |                                                  | 2 / 2              |
|            |                                                  |                    |
|            |                                                  |                    |
|            |                                                  |                    |
|            |                                                  |                    |

