

MOTORSCHUTZ ERWEITERUNG ENGINE PROTECTION EXTENSION



passend für folgende BMW Modelle:

Art.Nr./Item-no.:

BMW R 12 G/S (2025-)

42266546 00 01

BMW R 12 / S (2024-)

42266539 00 01

BMW R 12 nineT (2024-)

42266536 00 01

Auch in Kombination mit H&B Motorschutzplatte und H&B Motorschutzbügel montierbar.
Can also be mounted in combination with H&B skidplate and H&B engine guard.

Inhalt

1x 700014568 Erweiterungsplatte Motorschutz

1x 700014569 Schraubensatz:

- 3 Linsenschrauben M5x45
- 3 U-Scheibe Ø5,4
- 3 Alu Distanz Ø10xØ6x28


Content

1x 700014568 Extension plate engine protection


1x 700014569 Screw kit:

- 3 Filister head screw M5x45
- 3 Washer Ø5,4
- 3 Alu spacer Ø10xØ6x28


Benötigte Werkzeuge / Required tools




Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.




Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Die drei vorderen Schrauben des Stirndeckels entfernen, diese entfallen.

Remove the three front screws from the front cover; these are no longer required.



Montageanleitung **Installation Instruction**

- 3x**  M5x45
- 3x**  Ø5,4
- 3x**  Ø10xØ6x28



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigegefügt Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de